

# Control de actuador

AUMATIC AC 01.1 ACExC 01.1 DeviceNet





Alcance de estas instrucciones: Estas instrucciones son aplicables a actuadores multi-vueltas de las series

SA(R) 07.1 – SA(R) 16.1 y SA(R)ExC 07.1 – SA(R)ExC 16.1 y a actuadores ¼ de vuelta de las series SG 05.1 – SG 12.1 y SGExC 05.1 – SGExC 12.1

con control integrado

AUMATIC AC 01.1 o ACExC 01.1

Índice		Página
1. Instru	occiones de seguridad	3
1.1	Rango de aplicación	3
1.2	Puesta en servicio (conexión eléctrica)	3
1.3	Mantenimiento	3
1.4	Avisos y advertencias	3
2. Desc	ripción breve	3
3. Cone	xión eléctrica	4
3.1	Conexión a la red (estándar)	4
3.2	Transmisor de posición	4
3.3	AUMATIC en soporte mural	4
3.4	Colocación de la carcasa de conexión	5
3.5	Maniobra de prueba	5
3.6	Comprobación de los interruptores de final de carrera y limitadores de par	5
3.7	Conexión del bus (estándar)	5
3.8	Conexión del bus para versión con protección anti-explosión	7
3.9	Cable de bus	9
3.10	Ajuste de la dirección y tasa de baudios de DeviceNet mediante los mandos locales	10
3.11	Otros parámetros de la interfaz DeviceNet	13
	xión del bus redundante para redundancia de componentes (opcional)	14
4.1	Ajustes para la interfaz DeviceNet redundante 2 (redundancia de componentes)	14
5. Desc	ripción de la interfaz DeviceNet	15
5.1	Indicadores de estado en la pantalla	16
5.2	Configuración de las entradas del cliente de la interfaz DeviceNet (opción)	16
5.3	Configuración de la conexión DeviceNet	17
6. Apén	dice A Conexión del apantallamiento de cable en AUMATIC ACExC 01.1	18
Índic	e alfabético	19
Direc	ciones de las oficinas y representaciones de AUMA	20
500	oronico do las orientas y representasiones do Alena	20

#### 1. Instrucciones de seguridad

#### 1.1 Rango de aplicación

Los actuadores AUMA están diseñados para la maniobra de válvulas industriales, p.ej., válvulas de globo, compuerta, mariposa, bola, etc.

Para otras aplicaciones, por favor consúltenos. AUMA no se hará responsable de los posibles daños provocados por el uso de los actuadores en aplicaciones distintas a las descritas. Ese riesgo será asumido completamente por

La observancia de estas instrucciones se considera como parte del uso designado del actuador.

#### 1.2 Puesta en marcha (conexión eléctrica)

Durante el funcionamiento de aparatos eléctricos, determinadas piezas tienen que estar bajo tensión peligrosa. Los trabajos en el sistema o equipamiento eléctrico sólo deben ser realizados por técnicos calificados o por personal especialmente instruido bajo el control y supervisión de estos técnicos, de acuerdo con las normas de seguridad aplicables.

#### 1.3 Mantenimiento

Las instrucciones de mantenimiento deben ser observadas para poder garantizar un funcionamiento seguro del actuador.

#### 1.4 Avisos y advertencias

La no observancia de los avisos y advertencias puede ocasionar serias lesiones personales o daños materiales. El personal calificado debe estar bien familiarizado con todos los avisos y advertencias descritos en estas instrucciones.

Unos correctos transporte, almacenamiento, instalación, montaje y puesta en marcha son esenciales para garantizar un servicio seguro y libre de averías. Las siguientes referencias llaman la atención sobre los procedimientos de seguridad invocados en estas instrucciones. Cada una está identificada con un pictograma.



#### Este pictograma significa: ¡Aviso!

«Aviso» señala actividades o procedimientos que tienen una influencia relevante en el funcionamiento seguro. Su no observancia puede ocasionar daños.



# Este pictograma significa: ¡Peligro electrostático (ESD)!

Si este pictograma está pegado en una tarjeta electrónica, ésta contiene piezas que pueden resultar dañadas o destruidas por descargas electrostáticas. Si las tarjetas deben ser manipuladas durante los ajustes o medidas, o deben ser reemplazadas, se debe asegurar que inmediatamente antes se haya producido una descarga por contacto con una superficie metálica conectada a tierra (p.ej. la carcasa).



#### Este pictograma significa: ¡Advertencia!

«Advertencia» señala actividades o procedimientos que, si no se realizan correctamente, pueden afectar la seguridad de personas o materiales.

#### 2. Descripción breve

Los actuadores AUMA tienen un diseño modular. El motor y los engranajes están montados en una carcasa común.

Los actuadores son accionados por un motor eléctrico y controlados por el control electrónico AUMATIC. El control electrónico forma parte integral del suministro.


## 3. Conexión eléctrica



Los trabajos en el sistema o equipamiento eléctrico sólo deben ser realizados por técnicos calificados o por personal especialmente instruido bajo el control y supervisión de estos técnicos, de acuerdo con las normas de seguridad aplicables. Para el cableado se debe tener en cuenta la directriz de instalación de DeviceNet.

## 3.1 Conexión a la red (estándar)

Fig. A-1: Conexión a la red eléctrica



Para la versión con protección anti-explosión (denominación del tipo: ACExC), véase la página 7.

- Compruebe si el tipo de corriente, la tensión de red y la frecuencia coinciden con los datos del motor (véase la placa de características del motor).
- Afloje los tornillos (50.01) (figura A-1) y retire la carcasa de conexión.
- Afloje los tornillos (51.01) y saque el casquillo (51.0) de la carcasa de conexión (50.0).
- Coloque los prensaestopas adecuados para los cables de conexión.
   (El grado de protección indicado en la placa de características sólo se puede asegurar utilizando los prensaestopas adecuados.)
- Las entradas de cables no utilizadas deben ser selladas con tapones adecuados.
- Conecte los cables de acuerdo con el esquema de cableado correspondiente.

El esquema aplicable se encuentra dentro de la bolsa de plástico atada al volante, junto con las instrucciones de servicio. Si el esquema eléctrico no está disponible, se podrá obtener de AUMA indicando el número de comisión (véase la placa de características) o descargar directamente de Internet (www.auma.com).

Datos téci	nicos	Conexión motor¹)	Conductor de toma de tierra	Mando
N° máx. de contactos		6 (3 utilizados)	1 (contacto avanzado)	50 terminales macho/hembra
Nombre		U1, V1, W1, U2, V2, W2	según VDE	1 a 50
Tensión de conexión máx.		750 V	_	250 V
Intensidad máx.		25 A	_	16 A
Tipo de conexión cliente		Atornillada	Atornillada con orejeta	Atornillada
Sección máx.		6 mm <sup>2</sup>	6 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>
Material:	Aislador	Poliamida	Poliamida	Poliamida
	Contactos	Latón (Ms)	Latón (Ms)	Latón estañado o dorado (opción)

## 3.2 Transmisor de posición

Para la conexión de transmisores de posición (potenciómetro, RWG), se deben utilizar cables apantallados.

# 3.3 AUMATIC en soporte mural

Fig. A-2: AUMATIC en soporte mural



Cable de conexión al actuador

El AUMATIC se puede retirar del actuador para montarlo en un soporte mural.

- La conexión entre el actuador y el AUMATIC sobre soporte mural se debe realizar mediante cables de conexión adecuados, flexibles y apantallados. (Se pueden solicitar cables de conexión preconfeccionados en AUMA).
- La longitud de cable máxima admisible entre el actuador y el AUMATIC es de 100 m.
- Las versiones con potenciómetro en el actuador no son adecuadas aquí. En lugar del potenciómetro, se debe utilizar un RWG en el actuador.
- Conecte el cable de conexión con la secuencia de fases correcta. Antes de arrancar, compruebe el sentido de giro.

## 3.4 Colocación de la carcasa de conexión

## Tras la conexión a la red eléctrica:

- Monte el conector hembra (51.0) en la tapa del conector (50.0) y fíjela con tornillos (51.01).
- Limpie las superficies de contacto de la carcasa de conexión y de la carcasa del actuador.
- Compruebe que la junta tórica no está dañada.
- Aplique una fina capa de grasa no ácida (p.ej., vaselina) a las superficies de contacto.
- Coloque la carcasa de conexión (50.0) y apriete uniformemente los tornillos (50.01) en diagonal.
- Àprieté los prensaestopas al par prescrito para garantizar el grado de protección correspondiente.

## 3.5 Maniobra de prueba

Realice una maniobra de prueba. Consulte las instrucciones de servicio del actuador (actuador multi-vueltas SA(R) . . . / actuador 1/4 vuelta SG . . . con AUMATIC AC . . . ).

## 3.6 Comprobación de los finales de carrera y de los limitadores de par

Los finales de carrera, limitadores de par, transmisor electrónico de posición RWG o potenciómetro (opción) deben ser comprobados y, en caso necesario, reajustados.

Los ajustes necesarios se describen en las instrucciones de servicio del actuador correspondiente (actuador multi-vueltas  $SA(R) \dots$  / actuador ¼ de vuelta  $SG \dots$  con AUMATIC AC  $\dots$ ).

En el caso de actuadores con señal de posición (RWG, potenciómetro), se debe realizar un desplazamiento de referencia tras cada reajuste.

#### Realización del desplazamiento de referencia:

- Lleve el actuador eléctricamente (mediante los pulsadores ABRIR y CERRAR de los mandos locales) una vez a la posición final ABIERTO y una vez a la posición final CERRADO.
- Si tras el cambio del final de carrera no se produce ninguna operación de referencia, la señal de posición emitida a través del bus no es correcta. Esta falta de operación de referencia se emite a través del bus como aviso.


## 3.7 Conexión del bus (estándar)

Para la versión con protección anti-explosión (denominación del tipo: ACExC), véase la página 7.



Antes de retirar la placa del conector, desconecte la corriente.

Fig. A-3: AUMATIC Conexión del bus



- Afloje y retire la tapa del conector (figura A-3). La pletina de conexión (figuras A-4, A-5 y A-8) se encuentra detrás de la tapa del conector.
- Coloque los prensaestopas adecuados para los cables de bus.
   (El grado de protección indicado en la placa de características sólo se puede asegurar utilizando los prensaestopas adecuados.)
- Las entradas de cables no utilizadas deben ser selladas con tapones adecuados.
- Conecte el cable de bus. Ver figuras A-4 a A-9.

Con el interruptor (S1/S2) se conecta la resistencia de terminación (figuras A-4, A-5 y A-8).

El interruptor viene ajustado de fábrica a la posición «OFF». La resistencia de terminación puede conectarse sólo cuando el actuador sea la última estación del bus en el cable principal DeviceNet.

Tá	Tabla 2: Posición del interruptor S1/S2			
(	NC	Terminación de bus conectada		
	OFF	Terminación de bus desconectada		



La corriente máxima admisible para los contactos del cable DeviceNet en su conexión eléctrica es de 2,5 A. Esto se debe tener en cuenta al planificar la topología DeviceNet (ubicación de la tensión de alimentación del DeviceNet, así como consumo de corriente de los aparatos DeviceNet conectados).

Fig. A-4: Pletina de conexión (estándar)





Fig. A-6: Diagrama de conexión (estándar)



sobretensión)



Fig. A-5: Pletina de conexión (para protección contra






Fig. A-8: Pletina de conexión (para redundancia de componentes)





Fig. A-9: Diagrama de conexión (para redundancia de componentes)



## 3.8 Conexión del bus para versión con protección anti-explosión



Al trabajar en áreas potencialmente explosivas, se deben observar las Normas Europeas EN 60079-14 «Instalaciones Eléctricas en Áreas Peligrosas» y EN 60079-17 «Inspección y Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas en Áreas Peligrosas». Los trabajos en el sistema o equipamiento eléctrico sólo deben ser realizados por técnicos calificados o por personal especialmente instruido bajo el control y supervisión de estos técnicos, de acuerdo con las normas de seguridad aplicables.

Fig. A-10: Conexión




La conexión a la red eléctrica del conector Ex (figura A-10) se realiza a través de los terminales de conexión EEx e de la placa de terminales (51.0), previa separación de la placa del conector (50.0). El recinto interior no inflamable (tipo de protección EEx d) permanece cerrado.

- Compruebe si el tipo de corriente, la tensión de red y la frecuencia coinciden con los datos del motor (véase la placa de características del motor).
- Afloje los tornillos (50.01) (figura A-10) y retire la tapa del conector.



- Coloque los prensaestopas adecuados con certificado «EEx e» para el tamaño de los cables de conexión. Para los prensaestopas adecuados, ver apéndice A, página 18. (El grado de protección indicado en la placa de características sólo se puede asegurar utilizando los prensaestopas adecuados.)
- Las entradas de cables no utilizadas deben ser selladas con tapones adecuados.
- A un terminal se pueden conectar un máximo de 2 hilos de cable de la misma sección transversal.



Conecte el cable de bus. Ver figuras (A-13 o A-14)
 La resistencia de terminación para el canal 1 se conecta mediante los puentes 31 - 34 y 32 - 33 (estándar).
 La resistencia de terminación para el canal 2 se conecta mediante los puentes 47 - 38 y 48 – 37 (sólo con redundancia de componentes).


- Conecte la resistencia de terminación sólo cuando el actuador sea la última estación del bus en el cable principal DeviceNet.
- Una el apantallamiento del cable al prensaestopas PG. Recomendación, ver apéndice A, página 18.

Fig. A-11: Separación de red





Fig. A-12: Marco (accesorios)



Si el actuador se debe desmontar de la válvula para fines de servicio, éste se desconecta de la red eléctrica sin quitar el cableado (figura A-11). Para ello, se sacan los tornillos (51.02) y se extrae el conector. La tapa del conector (50.0) y la placa de terminales (51.0) permanecen unidas.





¡Protección antideflagrante! Antes de abrir, compruebe la ausencia de gas y tensión.


Se puede suministrar un marco especial para evitar que se toquen los contactos y como protección contra las influencias ambientales (figura A-12).


Fig. A-13: Conexión de bus para canal 1 (estándar)

Fig. A-14: Conexión de bus para canal 1 (sólo con redundancia de componentes)









Datos técnicos	Conexión motor <sup>1)</sup>	Conductor de toma de tierra	Mando
N° máx. de contactos	3	1 (contacto avanzado)	38 terminales macho/hembra
Nombre	U1, V1, W1	según VDE	1 a 24, 31 a 50
Tensión de conexión máx.	550 V	_	250 V
Intensidad máx.	25 A	_	10 A
Tipo de conexión cliente	Atornillada	Atornillada	Atornillada
Sección máx.	6 mm <sup>2</sup>	6 mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>
Material: Aislador	Araldite / Poliamida	Araldite / Poliamida	Araldite / Poliamida
Contactos	Latón (Ms)	Latón (Ms)	Latón (Ms) estañado

#### 3.9 Cable de bus

Para una red DeviceNet sólo deben utilizarse cables que cumplan la especificación para cables DeviceNet (www.odva.org).

El cable de bus se debe tender con una distancia mínima de 20 cm a otros cables. Se debe tender en una canaleta aparte que sea conductora y tenga toma de tierra.


Se debe evitar que haya diferencias de potencial entre las estaciones del DeviceNet (realizar una conexión equipotencial).

Tabla 4						
Tasa transf. baud	Longitud máxima del cable principal (thick cable)	Longitud máxima acumulada del cable de derivación	Longitud máxima simple del cable de derivación			
125 kbit/s	500 m	156 m	6 m			
250 kbit/s	250 m	78 m	6 m			
500 kbit/s	100 m	39 m	6 m			

Tabla 5				
Color	Función	Uso		
Rojo/Red	V+ (24 V CC)	Tensión de alimentación DeviceNet		
Blanco/White	CAN_H	Cable de datos		
Transparente/Bare	Drain	Cable de apantallamiento		
Azul/Blue	CAN_L	Cable de datos		
Negro/Black	V- (0 V CC)	Tensión de alimentación DeviceNet		


## Cable grueso (Thick cable)

Para el cable principal se utiliza normalmente Thick cable.




## Cable fino (Thin cable)

Para los cables de derivación se utiliza normalmente Thin cable.



## Topología típica de DeviceNet



#### Características:

- Cable principal con cables de derivación opcionales
- Es posible retirar los controles AUMATIC DeviceNet sin interrumpir el cable principal (el cable principal permanece completamente conectado en la conexión del bus)
- Pueden conectarse hasta 64 aparatos DeviceNet
- Señal de datos DeviceNet y tensión de alimentación DeviceNet de 24 V CC en un cable
- Velocidades de transmisión ajustables (125 kbit/s, 250 kbit/s, 500 kbit/s)
- $\bullet$  Resistencia de terminación del bus de 121  $\Omega$  en ambos extremos del cable principal

## 3.10 Ajuste de la dirección y tasa de baudios de DeviceNet mediante los mandos locales

En este capítulo se describe sólo el ajuste de la dirección y tasa de baudios de DeviceNet. Encontrará información detallada relativa a las indicaciones, manejo y ajuste del AUMATIC en las instrucciones de servicio correspondientes al actuador (actuador multi-vueltas SA(R) ... / actuador ¼ de vuelta SG ... con AUMATIC AC ... ).

Tras modificar la dirección o el ajuste de la tasa de baudios, es necesario desconectar el AUMATIC brevemente para activar los ajustes. De forma alternativa es posible desconectar brevemente la tensión de alimentación de DeviceNet.

## Ajustes de fábrica:

Dirección DeviceNet: 64 (parámetro VALOR SW.MAC ID = 64)
Tasa transf. baud: MODO PGM (parámetro VALOR SW.BAUDRATE = MODO PGM)

- Coloque el selector del AUMATIC en la posición OFF (0), figura C-1.
- Conecte la tensión de alimentación.
- Seleccione la indicación de menú M0:
- Para ello, mantenga presionado el pulsador (C) durante más de 2 segundos en una de las indicaciones de estado (S0, S1, S2, S3 ó S4):

Fig. C-1






MENU PRINCIPAL MO
▼IDIOMA/CONTRASTE
AJUSTES
DATOS OPERATIVOS

• Con el pulsador , seleccione AJUSTES:

Fig. C-2





• Con (ع), confirme la selección AJUSTES:

Fig. C-3





• Pulsando varias veces , seleccione la opción DEVICE-NET1:

Fig. C-4





• Con (a), confirme la selección DEVICE-NET1.

Fig. C-5





Con el pulsador ▼, seleccione EDITAR

Fig. C-6






Con (4), confirme la selección EDITAR:

Fig. C-7






- Con los pulsadores ▲ y ▼, se puede modificar el valor de la posición seleccionada.
- Con el pulsador (عا), se acepta la entrada y se cambia al siguiente dígito; proceda así hasta haber cambiado todos los dígitos de la contraseña. Con la aceptación del último dígito, se comprueba la contraseña introducida (contraseña por defecto: 0000); si es válida, aparece la indicación siguiente:

Fig. C-8





Ajuste de la tasa de baudios:

• Con ( ), confirme la selección VALOR SW.BAUDRATE:

Fig. C-9





• Con (عا), cambie al modo de edición:

Fig. C-10





Ahora es posible realizar los ajustes relativos a la tasa de baudios. Son posibles los siguientes ajustes:

### 125 KBAUD

La tasa de baudios se ajusta a 125 kbit/s (ajuste de fábrica)

#### 250 KBAUD

La tasa de baudios se ajusta a 250 kbit/s

#### 500 KBAUD

La tasa de baudios se ajusta a 500 kbit/s

#### MODO PGM

Mediante MODO PGM se activa el ajuste de la tasa de baudios mediante DeviceNet (en este caso es posible definir la tasa de baudios de DeviceNet mediante Explicit Messages del sistema de automatización, p. ej. mediante RsNetworx de Allen Bradley).

#### **AUTO**

AUTO activa la detección automática de la tasa de baudios.

- Con los pulsadores ▲ y ▼, se puede modificar el valor.
- Con el pulsador (ع) se acepta la entrada.
- Para volver a la indicación anterior sin aceptar el valor introducido, presione el pulsador C.

En el ajuste AUTO es necesario desconectar el AUMATIC brevemente para detectar la tasa de baudios modificada. De forma alternativa es posible interrumpir brevemente la tensión de alimentación de DeviceNet de 24 V CC.

Tras modificar la tasa de baudios es necesario desconectar el AUMATIC brevemente. De forma alternativa es posible interrumpir brevemente la tensión de alimentación de DeviceNet de 24 V CC.

# Ajuste de la dirección del actuador:

- Con ▼, seleccione la opción VALOR SW.MAC ID.
- Con (حا), confirme la selección VALOR SW.MAC ID.

Fig. C-11






• Con (4), cambie al modo de edición:

Fig. C-12





Con los pulsadores ▲ y ▼, se puede ajustar ahora la dirección del esclavo de 0 a 63.

Se recomienda no utilizar la dirección 63 (ajuste de fábrica) ya que constituye la dirección por defecto para todos los aparatos DeviceNet. Mediante la dirección 64 se activa el ajuste del MAC ID mediante DeviceNet (en este caso es posible definir la dirección de DeviceNet mediante Explicit Messages del sistema de automatización, p. ej. mediante RsNetworx de Allen Bradley). Además permite activar el OFFLINE CONNECTION SET.

- Con el pulsador (عا) se acepta la entrada.
- Para volver a la indicación anterior sin aceptar el valor introducido, presione el pulsador (C).

Tras modificar la dirección del actuador es necesario desconectar el AUMATIC brevemente. De forma alternativa es posible interrumpir brevemente la tensión de alimentación de DeviceNet de 24 V CC.

## 3.11 Otros parámetros de la interfaz DeviceNet

La interfaz DeviceNet del AUMATIC dispone de otros parámetros ajustables de la misma forma:

## Configuración de las conexiones Poll I/O

Estos parámetros permiten configurar la interfaz de datos DeviceNet.

## Estructura del menú:

```
MENU PRINCIPAL (M)
   AJUSTES (M1)
       DEVICENET 1 (M1M)
            SELECTED CONS.PATH (M1MX5)
            SELECTED PROD. PATH (M1MX6)
```

## Valor estándar:

```
SELECTED CONS.PATH: SALIDA PROCESO
SELECTED PROD.PATH: ENTRADA PROCESO
```

## Comportamiento en caso de fallos de comunicación

El parámetro BUS-OFF INTERRUPT permite definir la reacción de la interfaz DeviceNet de AUMATIC ante fallos graves de comunicación. Mediante el ajuste HOLD IN BUS-OFF, la interfaz DeviceNet entra en el estado FALLO NO RECUPERABLE (véanse las indicaciones de diagnóstico en la pantalla). El ajuste RESET TOTAL CAN garantiza un rearranque automático de la interfaz DeviceNet del AUMATIC.

## Estructura del menú:

```
MENU PRINCIPAL (M)
   AJUSTES (M1)
       DEVICENET 1 (M1M)
            BUS-OFF INTERRUPT (M1MX7)
```

## Valor estándar:

BUS-OFF INTERRUPT: RESET TOTAL CAN

## Ajuste del DeviceNet Heartbeat Message

El parámetro HEARTBEAT INTERVALL determina el intervalo para el envío del Device Heartbeat Message. Este mensaje contiene el estado actual de la interfaz DeviceNet del AUMATIC.

## Valor estándar:

HERTBEAT INTERVALL: 0S (Device Heartbeat Message desactivado)

# 4. Conexión del bus redundante para redundancia de componentes (opcional)

El AUMATIC se puede equipar con una segunda interfaz (redundante) DeviceNet. Esta configuración permite establecer comunicación simultánea con el actuador a través de ambas interfaces DeviceNet. Si uno de los componentes DeviceNet falla, p.ej., debido a una rotura del cable, se ejecutan órdenes de maniobra que se envían a través del otro componente DeviceNet. Si existe comunicación con el Master a través de ambas interfaces DeviceNet, se ejecutarán las órdenes de maniobra de la interfaz que primero establezca comunicación con el Master.

Conexión de bus, ver páginas 5 y ss.

## 4.1 Ajustes para la interfaz DeviceNet redundante 2 (redundancia de componentes)

El ajuste del componente DeviceNet redundante 2 se realiza de forma análoga al ajuste del componente DeviceNet 1 (ver páginas 10 y ss.) y mediante los siguientes menús:

### Estructura del menú

```
MENU PRINCIPAL (M)

AJUSTES (M1)

DEVICENET 2 (M1N)

VALOR SW.BAUDRATE (M1NX0)

VALOR SW.MAC ID (M1NX2)

SELECTED CONS.PATH (M1NX5)

SELECTED PROD.PATH (M1NX6)

BUS-OFF INTERRUPT (M1NX7)

HERTBEAT INTERVAL (M1NX9)
```



Tras modificar la dirección o el ajuste de la tasa de baudios, es necesario desconectar el AUMATIC brevemente para activar los ajustes. De forma alternativa es posible desconectar brevemente la tensión de alimentación de DeviceNet.

#### 5. Descripción de la interfaz DeviceNet

Fig. D: Interfaz DeviceNet




Tabla 6: Interruptor DIP S1: Configuración de la interfaz DeviceNet				
	Sólo una interfaz DeviceNet instalada	OFF		
S1-1	Dos interfaces DeviceNet instaladas	1. Interfaz DeviceNet: OFF		
		2. Interfaz DeviceNet: ON		
S1-2	Reserva	OFF		

V21, V24, V27, V30

LEDs de las entradas digitales del cliente (opción); se iluminan cuando llega tensión de + 24 V DC a la entrada correspondiente.

LED 'SYSTEM OK' (V7) (verde)

Indica que la tensión de alimentación de la tarjeta DeviceNet es correcta.

Luce permanentemente: La interfaz DeviceNet recibe tensión. Microprocesador defectuoso.

Parpadea:

No luce: No se ha conectado la tensión a la interfaz

DeviceNet.

LED 'DATA EX' (V6) (verde)

Cuando el LED luce, la interfaz DeviceNet ha pasado al estado de 'Data Exchange'. Sólo en este estado se puede controlar el actuador mediante el Master DeviceNet y se puede leer el estado del actuador.

LED 'CAN STATE' (V8) (rojo)

Luce permanentemente: La interfaz DeviceNet se encuentra en la fase de

inicialización.

(500 ms ON, 500 ms OFF) Parpadea 1 vez por seg.:

> Comunicación interna CAN con la lógica (aún) incorrecta, p. ej. falta la supervisión de la conexión o la transmisión de datos no está aún activa. (5 veces por segundo: 100 ms ON, 100 ms OFF)

Parpadeo rápido:

La comunicación interna CAN con la lógica ha detectado problemas de transmisión (p. ej. perturbaciones, cortocircuito, cable interrumpido, etc.). El parpadeo puede continuar durante algunos segundos tras solucionar el fallo hasta que se haya

recibido un número suficiente de telegramas

Off: La comunicación interna CAN es correcta. LED 'STATE' (V9) (verde)

Luce o está apagado: La interfaz DeviceNet no está preparada para

funcionar.

(P. ej. el software DeviceNet está sobrecargado o

no funciona).

Parpadea 1 vez por seg.: (500 ms OFF, 500 ms ON)

El software DeviceNet funciona correctamente.
Parpadea 2 vez por seg.: (700 ms OFF, 100 ms ON, 100 ms OFF, 100 ms

ON) El software DeviceNet funciona correctamente, no obstante, falta la tensión de 24 V CC

para DeviceNet.

Si el LED parpadea regularmente durante el servicio, indica que la interfaz

DeviceNet funciona correctamente.

# 5.1 Indicadores de estado en la pantalla

Los indicadores de estado (grupo S) en la pantalla muestran el modo de operación actual, así como los fallos y avisos. Para obtener indicaciones detalladas relativas a los indicadores y manejo, véanse las instrucciones de servicio correspondientes del actuador.

## 5.2 Configuración de las entradas del cliente de la interfaz DeviceNet (opción)

**X4** Este conector tiene pines para 4 entradas digitales del cliente y 2 entradas analógicas del cliente.

Tabla 7: Entradas digitales (separadas galvánicamente)				
Pin	Descripción	LED		
9	R1: entrada digital 1	V 21		
10	R2: entrada digital 2	V 24		
11	R3: entrada digital 3	V 27		
12	R4: entrada digital 4	V 30		
8	0 V			

Estas señales son entradas disponibles libremente, transmitidas por el microprocesador al Assembly Objekt Process Input Data 1 – 3. Las entradas están separadas galvánicamente y conectadas internamente a 0 V a través de resistencias Pull-Down. En estado desconectado, se transmite un 0 lógico. Para conectar una entrada a 1 lógico, se deben establecer +24 V CC.

Tabla 8: Entradas analógicas			
Pin	Descripción		
3	AN1: Señal analógica (0 – 20 mA)		
4	GND (tierra)		
5	AN2: Señal analógica (0 – 20 mA)		
6	GND (tierra)		

A través de estas entradas se pueden conectar sensores externos de 0/4-20 mA para transmitir los valores medidos a través del DeviceNet.



- Observe las propuestas de cableado (apéndice C de las instrucciones de servicio) para estas señales.
- El tiempo de retorno de los interruptores conectados no debe ser superior a 1ms.
- Las entradas AN1 y AN2 no están aisladas galvánicamente con opto-aislador.

El margen de los valores de medición de las entradas analógicas se puede ajustar (Parámetro CONFIGURACIÓN).

#### 5.3 Configuración de la conexión DeviceNet

**X2** En este conector se conectan las señales del bus, la tensión para la terminación del bus (aislada galvánicamente), así como las resistencias de terminación que se encuentran en la tarjeta DeviceNet.

Pin	Nombre
1	Terminación de bus
2	Terminación de bus
3	CAN-L, BLUE
4	CAN-H, WHITE
5	V- (0 V CC), BLACK
6	v+ (24 V CC), RED

# 6. Apéndice A Conexión del apantallamiento de cable en AUMATIC ACEXC 01.1

El apantallamiento del cable del bus de campo se debe conectar con gran superficie y con los prensaestopas PG correspondientes.

Prensaestopa recomendado, p. ej., WAZU-EMV/EX de la marca Hugro (ver www.hugro-gmbh.de).



# Índice alfabético

A		I		S	
Ajuste de la tasa de baudios	10	Indicación	16	Soporte mural	4
Avisos	3	Instrucciones de seguridad	3	Т	
С		L		Transmisor de posición RWG	4
Carcasa	3	Limitadores de par	5	·	
Conector	7,8	M			
Conexión a la red eléctrica	4	Mandos locales	10		
Conexión eléctrica	3,4	Mantenimiento	3		
Configuración de la interfaz		Marco	7		
de datos	13		•		
Configuración	15	P			
Contraseña	11	Pantalla	16		
D		Placa de características	7		
DeviceNet Heartbeat Message	13	Pletina de conexión	6		
F		R			
Fallo de comunicación	13	Redundancia de componentes	14		

Información también en Internet: El diagrama de cableado, los protocolos de inspección y la documentación técnica adicional del actuador se pueden solicitar indicando el número de pedido o el N° COM (véase la placa de características) o descargar directamente de Internet. Nuestra página: http://www.auma.com



# Solutions for a world in motion

#### Europa

AUMA Riester GmbH & Co. KG

Factory Müllheim **DE-79373 Müllheim** Tel +49 7631 809 - 0 riester@auma.com www.auma.com

Factory Ostfildern-Nellingen **DE-73747 Ostfildern** Tel +49 711 34803 - 0 riester@wof.auma.com

Service Centre Cologne **DE-50858 Köln** Tel +49 2234 2037 - 9000 Service@sck.auma.com

Service Centre Magdeburg **DE-39167 Niederndodeleben** Tel +49 39204 759 - 0 Service@scm.auma.com AUMA Armaturenantriebe GmbH AT-2512 Tribuswinkel Tel +43 2252 82540

office@auma.at www.auma.at AUMA (Schweiz) AG

CH-8965 Berikon Tel +41 566 400945 RettichP.ch@auma.com

AUMA Servopohony spol. s.r.o. CZ-10200 Praha 10 Tel +420 272 700056 auma-s@auma.cz www.auma.cz

OY AUMATOR AB FI-02270 Espoo Tel +35 895 84022 auma@aumator.fi

AUMA France S.A.R.L FR-95157 Taverny Cédex Tel +33 1 39327272 stephanie.vatin@auma.fr www.auma.fr

AUMA ACTUATORS Ltd GB- Clevedon North Somerset BS21 6QH Tel +44 1275 871141

mail@auma.co.uk www.auma.co.uk

AUMA ITALIANA S.r.I. a socio unico IT-20023 Cerro Maggiore (MI) Tel +39 0331 51351

info@auma.it www.auma.it

AUMA BENELUX B.V. NL-2314 XT Leiden Tel +31 71 581 40 40 office@benelux.auma.com www auma nl

AUMA Polska Sp. z o.o. **PL-41-310 Dabrowa Górnicza** Tel +48 32 26156 68

R.Ludzien@auma.com.pl www.auma.com.pl

OOO Priwody AUMA
RU-141400 Moscow region for mail:

124365 Moscow a/ya 11 Tel +7 495 221 64 28 aumarussia@auma.ru www auma ru ERICHS ARMATUR AB

**SE-20039 Malmö** Tel +46 40 311550 info@erichsarmatur.se www.erichsarmatur.se

GRØNBECH & SØNNER A/S DK-2450 København SV Tel +45 33 26 63 00 GS@g-s.dk www.q-s.dk

IBEROPLAN S.A. **ES-28027 Madrid** Tel +34 91 3717130 iberoplan@iberoplan.com D. G. Bellos & Co. O.E. GR-13671 Acharnai Athens Tel +30 210 2409485

info@dgbellos.gr SIGURD SØRUM A. S NO-1301 Sandvika Tel +47 67572600

post@sigurd-sorum.no INDLISTRA

PT-2710-297 Sintra Tel +351 2 1910 95 00 jpalhares@tyco-valves.com

MEGA Endüstri Kontrol Sistemieri Tic. Ltd. Sti. **TR-06460 Övecler Ankara** Tel +90 312 472 62 70

megaendustri@megaendustri.com.tr CTS Control Limited Liability Company UA-02099 Kiyiv Tel +38 044 566-9971, -8427

AUMA South Africa (Pty) Ltd. ZA-1560 Springs Tel +27 11 3632880 aumasa@mweb.co.za A.T.E.C Tel +20 2 3599680 - 3590861 atec@intouch.com

v\_polyakov@cts.com.ua

#### **América**

AUMA ACTUATORS INC. US-PA 15317 Canonsburg Tel +1 724-743-AUMA (2862) mailbox@auma-usa.com www.auma-usa.com

AUMA Chile Respresentative Office

CL- Buin Tel +56 2 821 4108 aumachile@adsl.tie.cl

LOOP S. A. AR-C1140ABP Buenos Aires Tel +54 11 4307 2141 contacto@loopsa.com.ar

Asvotec Termoindustrial Ltda. BR-13190-000 Monte Mor/ SP.

Tel +55 19 3879 8735 atuador.auma@asvotec.com.br

TROY-ONTOR Inc.
CA-L4N 5E9 Barrie Ontario Tel +1 705 721-8246 troy-ontor@troy-ontor.ca

MAN Ferrostaal de Colombia Ltda.

CO- Bogotá D.C.

Tel +57 1 401 1300
dorian.hernandez@manferrostaal.com
www.manferrostaal.com

PROCONTIC Procesos y Control Automático FC- Quito Tel +593 2 292 0431 info@procontic.com.ec

IESS DE MEXICO S. A. de C. V. MX-C.P. 02900 Mexico D.F. Tel +52 55 55 561 701 informes@iess.com.mx

Corsusa S.A.C. PE- Miralflores - Lima Tel +511444-1200 / 0044 / 2321 corsusa@corsusa.com www corsusa com

PASSCO Inc. PR-00936-4153 San Juan Tel +18 09 78 77 20 87 85 Passco@prtc.net

Suplibarca **VE- Maracaibo Estado, Zulia** Tel +58 261 7 555 667 suplibarca@intercable.net.ve

#### Asia

AUMA Actuators (Tianjin) Co., Ltd. CN-300457 Tianjin Tel +86 22 6625 1310 mailbox@auma-china.com www.auma-china.com AUMA (INDIA) PRIVATE LIMITED IN-560 058 Bangalore Tel +91 80 2839 4655 info@auma.co.in www.auma.co.in

AUMA JAPAN Co., Ltd. JP-210-0848 Kawasaki-ku, Kawasaki-shi Kanagawa Tel +81 44 329 1061

mailbox@auma.co.jp

AUMA ACTUATORS (Singapore) Pte Ltd. SG-569551 Singapore
Tel +65 6 4818750

sales@auma.com.sg www.auma.com.sg

Al Ayman Industrial. Egpts AF- Dubai

Tel +971 4 3682720 auma@emirates.net.ae PERFECT CONTROLS Ltd.
HK- Tsuen Wan, Kowloon
Tel +852 2493 7726
joeip@perfectcontrols.com.hk

DW Controls Co., Ltd.

KR-153-803 Seoul Korea
Tel +82 2 2113 1100
sichoi@actuatobank.com www.actuatorbank.com

www.actuatorpank.com AL-ARFAJ Eng. Company W. L. L. KW-22004 Salmiyah Tel +965 4817448 arfaj@qualitynet.net

Petrogulf W.L.L QA- Doha Tel +974 4350 151 pgulf@qatar.net.qa

Sunny Valves and Intertrade Corp. Ltd. TH-10120 Yannawa Bangkok Tel +66 2 2400656 sunnyvalves@inet.co.th www.sunnyvalves.co.th/

Top Advance Enterprises Ltd.

TW- Jhonghe City Taipei Hsien (235)

Tel +886 2 2225 1718
support@auma-taiwan.com.tw

www.auma-taiwan.com.tw

#### Australia

BARRON GJM Pty. Ltd. AU-NSW 1570 Artarmon Tel +61 294361088 info@barron.com.au www.barron.com.au

2006-08-18



AUMA Riester GmbH & Co. KG P. O. Box 1362 D - 79373 Müllheim Tel +49 (0)7631/809-0 Fax +49 (0)7631/809 250 riester@auma.com www.auma.com

AUMA Riester GmbH & Co. KG

P. O. Box 1151 D - 73747 Ostfildern Tel +49 (0)711 / 34803 0 Fax +49 (0)711 / 34803 34 riester@wof.auma.com www.auma.com



Encontrará información detallada sobre los productos de AUMA en Internet: